


CLICKER TOUCH, ручка шариковая со стилусом для сенсорных экранов


арт. 36001

Методы нанесения: **тампопечать** (только на /01), **гравировка**, **круговая гравировка**


36001/01




36001/05




36001/24



36001/08



36001/30



36001/15

