Коробка картонная, "COLOR", 32001

метод нанесения: шелкография по плоским поверхностям в 1 цвет

32001/01

Верхняя часть коробки

Нижняя часть коробки



32001/18

Верхняя часть коробки



Нижняя часть коробки



32001/03

Верхняя часть коробки

Нижняя часть коробки



32001/22

Верхняя часть коробки



Нижняя часть коробки



32001/05

Верхняя часть коробки

Нижняя часть коробки



32001/24

Верхняя часть коробки

Нижняя часть коробки



32001/08

Верхняя часть коробки

Нижняя часть коробки



32001/30

Верхняя часть коробки



Нижняя часть коробки



32001/11

Верхняя часть коробки



Нижняя часть коробки



32001/35

Верхняя часть коробки

Нижняя часть коробки



32001/132

Верхняя часть коробки



Нижняя часть коробки